



## Toolboxmeeting: "Liften (bouw- en ladderliften)"

Vervoer geen personen met een goederenbouwlift. Het platform is immers aan alle kanten onafgeschermd en voldoet verder niet aan de door de wet gestelde eisen voor een personenlift.

- Laat de lift altijd zó achter dat hij niet door onbevoegden kan worden gebruikt. Dat geldt bij het verlaten van het werk, tijdens het weekend, maar ook tijdens de schaft!
- Als een bouwlift bij een steiger staat, is de leuning op die plaats onderbroken en voorzien van een sluitboom. Deze sluitboom mag alleen worden geopend als het liftplatform op de hoogte van de steiger is aangekomen om gelost of geladen te worden. Volgens voorschrift mag niemand de lift bij een geopende slagboom in beweging kunnen brengen. Wees niettemin bijzonder voorzichtig.
- Houd altijd rekening met de maximaal toegelaten belasting in kg en de afmetingen van het platform. Deze gegevens zijn aangegeven op de liftwagen en/of de mast.
- Een ladderlift moet onder een hoek van 60 tot 80° tegen de gevel rusten. Als de lift boven de daarvoor bepaalde hoogte moet worden uitgeschoven, dienen extra steunen te worden aangebracht.
- Zorg dat de nylon rollen (van gelijke dikte) goed lopen en dat de bak in de goede stand naar beneden komt.
- Controleer de draairichting van de motor en geef deze aan met een pijl. Laat, als de omkeerschakelaar ontbreekt, de motor door de elektriciën ompolen. Bij de verkeerde draairichting kan de pal van het uitschuif-lierwerk namelijk losschieten of defect raken, waardoor de hele ladder in elkaar zakt.
- Draag in de buurt van een bouwlift altijd een helm.

