



Toolboxmeeting: “Werken met de graafmachine en shovel”

Risico's voor de machinist

- aanrijdingen veroorzaken
- slangbreuk
- gehoorbeschadiging door motorlawaaï
- trillingen
- wegzakken van de machine.

Wie mag ermee werken?

- ervaren en/of opgeleid
- opdracht hebben gekregen van leidinggevende.

Veiligheidswenken

Houdt tijdens de werkzaamheden de veiligheid van jezelf, collega's en derden in het oog. Houdt altijd rekening met de maximale toelaatbare belasting.

Gebruik en onderhoud

Controleer voor gebruik of alle vloeistoffen op peil en alle bewegende delen voldoende gesmeerd zijn. Controleer de bedieningshendels op goed functioneren. Controleer de oliedrukleidingen (let op: er mogen geen knikken, scheurtjes of andere afwijkingen te zien zijn).

Zet de machine tijdens een pauze stil op een veilige plaats. Haal de druk van de leidingen (arm e.d. laten rusten op de grond) en verwijder de sleutels.

Bij afwijkingen (bijv. aan de slang, storing etc.) de machine stoppen en de beheerder M&W inschakelen. Vervolgens de uitvoerder inlichten.

Risico's voor de grondwerker

- klap van bak, lepel of arm door onverwachte bewegingen
- aangereden worden
- slangbreuk
- gehoorbeschadiging door motorlawaaï
- instortingsgevaar sleuven en putten
- wegzakken van de machine.

Samenwerken met een machine

Let op dat je niet binnen het werkbereik komt van de machine (draaicirkel / werkbereik).

Als de werkzaamheden het noodzakelijk maken om dicht bij de machine te werken, bijvoorbeeld bij rioleren, maak dan voorafgaande aan de werkzaamheden duidelijke afspraken met de machinist. Maak gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

